


Tiny Love®		[PRODUCT]	Tiny rockers - 3 - in - 1 Stacking Toy		[NAME]	[DATE]	[TOLERANCE]
[ISO] [STANDARDS]		[PART NAME]	Instruction sheet 67		[DESIGN]	EINAV	(UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)
[REVISION]	0B	[PART NO.]			[DRAWING]	NA	(0-3) (± 0.02) (3-15) (± 0.05)
[SHEET: 1 OF 2]		E50711S067 0B	[APP]	YOHAY	(15-30) (± 0.1) (30-50) (± 0.2) (50-100) (± 0.3)	(ANGLES) (± 0.5) (*)	
[PAPER SIZE] [W- 655 mm / H- 470mm]		[MARKETING PART NO.]	NA		[MATERIAL]	White Paper	(WEIGHT) 80 gr/m²
		[STATUS]	NA		[FINISH]	NA	[COLOR] BLACK

[REVISIONS]				
[ECO #]	[REV.]	[DESCRIPTION]	[DATE]	[APPROVED]
NA	0A	New Release	4.1.24	EINAV
NA	0B	New Release	6.3.24	EINAV

FI - Finnish

DA- Danish

SV - Swedish

Suomi

Tiny Rockers 3-in-1 Stacking Toy KÄYTTÖOHJEET

LUE KÄYTTÖOHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA NIITÄ. SÄILYTÄ OHJEET VASTAISUUDEN VARALLE.

Dansk

Tiny Rockers 3-in-1 Stacking Toy BETJENINGSVEJLEDNING

LÆS BRUGSANVISNINGEN FØR BRUG, FØLG DEN OG GEM DEN TIL SENERE BRUG.

Svenska

Tiny Rockers 3-in-1 Stacking Toy INSTRUKTIONSGUIDE

LÄS ANVISNINGARNA FÖRE ANVÄNDNINGEN, FÖLJ DEM OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA BRUK.

TÄRKEÄÄ:

- Aikuisen koottava. Ristipääruuvimeissellä tarpeen (ei toimiteta).
- Älä muuntele tai muuta tätä tuotetta millään tavalla.
- Älä jätä lastasi hetkeksikään ilman valvontaa.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen käyttöä.

Muita paristoja koskevia tietoja:

- Suosittelemme pitkään kestävien alkaliparistojen käyttöä
- Älä käytä yhdessä vanhoja ja uusia paristoja.
- Älä käytä yhdessä alkaliparistoja, tavallisia paristoja (hiili-sinkki) tai ladattavia akkuja (nikkeli-kadmium).
- Muita kuin ladattavia akkuja ei saa ladata uudelleen.
- Ladattavat akut on poistettava laitteesta ennen lataamista.
- Ladattavia akkuja saa ladata vain aikuisen valvonnassa.
- Käytä vain suosituksen mukaisia tai vastaavan tyypisiä paristoja.
- Erityyppisiä paristoja tai uusia ja käytettyjä paristoja ei saa käyttää yhdessä
- Paristot on asetettava koteloon oikein päin.
- Syöttötilittmien välille ei saa muodostaa oikosukua.
- Tarkista ennen paristojen asentamista, että kaikki kosketuspinnat ovat puhtaita ja kiiltäviä.
- Vain aikuinen saa vaihtaa paristot (ruuvimeisseli ei sisälly pakkaukseen).
- Tyhjät paristot on poistettava tuotteesta.
- Älä polta paristoja. Hävitä paristot turvallisella ja asianmukaisella tavalla.
- Elektronikkaan liittyvien ongelmien yhteydessä asenna uudet paristot ja yritä käyttää toimintoa uudelleen ennen kuin otat yhteyttä asiakaspalveluun.
- Hävitä tuote/paristot käyttöään päätyttyä viemällä ne asianmukaiseen keräyspisteeseen.
- Käyttää Käyttää 2 X AA (1,5 V) paristoja (eivät sisälly).



VIKTIGT:

- Samling skal foretages af en voksen. Stjerneskrutetrækker nødvendig (medfølger ikke).
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer af dette produkt på nogen måde.
- Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
- Fjern alle emballagematerialer før brug.

Andre batterioplysninger:

- Vi anbefaler alkaliske batterier for længere batterilevetid
- Bland ikke gamle og nye batterier.
- Bland ikke alkaliske, standard- (kulstof-zink) eller genopladelige (nikkel-cadmium) batterier.
- Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.
- Genopladelige batterier skal fjernes fra enheden, før de oplades.
- Genopladelige batterier skal kun oplades under opsyn af voksne.
- Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet.
- Forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier må ikke blandes
- Batterier skal sættes med den korrekte polaritet.
- Forsyningsklemmerne må ikke kortslutes.
- Kontrollér, at alle kontaktpletter er rene og lyse, før du installerer batterier.
- Batterier bør kun udskiftes af voksne (skrutetrækker medfølger ikke).
- Opbrugte batterier skal fjernes fra et produkt.
- Brænd ikke batterier. Bortskaf batterier på en sikker og hensigtsmæssig måde.
- Installer nye batterier, og prøv funktionen igen, før du ringer til Consumer Relations vedrørende elektronik.
- Efter endt levetid skal produkter/batterierne bortskaffes på et passende indsamlingssted.
- Brug 2 X AA (1,5V) batterier (medfølger ikke).



VIKTIGT:

- Montering av en vuxen krävs. Kräver en Philips skruvmejsel (ingår ej).
- Justera eller ändra inte på något sätt denna produkt.
- Lämna aldrig dina barn utan uppsyn.
- Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.

Annan batteriinformation:

- Vi rekommenderar alkaliska batterier för längre batteritid
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Blanda inte alkaliska batterier, standardbatterier (kol-zink) eller uppladdningsbara batterier (nikkel-kadmium).
- Icke uppladdningsbara batterier ska inte laddas.
- Uppladdningsbara batterier ska tas ur enheten innan de laddas.
- Uppladdningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av vuxen.
- Använd endast batterier av samma eller motsvarande typ som rekommenderas.
- Olika typer av batterier eller nya och använda batterier får inte blandas
- Batterier ska sättas i med rätt polaritet.
- Matningsplintarna får inte kortsutas.
- Kontrollera att alla kontaktytor är rena och ljusa innan du installerar batterier.
- Batterier bör endast bytas av vuxna (skruvmejsel ingår ej).
- Förbrukade batterier ska avlägsnas från en produkt.
- Bränn inte batterier. Avyttra batterier på ett säkert och lämpligt sätt.
- Sätt i nya batterier och försök igen innan du ringer Konsumentkontakten om elektronik.
- Vid slutet av produktens/batteriernas livslängd ska produkten/batterierna lämnas på en lämplig insamlingsplats.
- Använder 2 X AA (1,5V) batterier (ingår ej).



Lisätietoja asiakaspalvelusta sivuiltamme: www.tinylove.com

Der findes oplysninger om kundeservice på vores websted: www.tinylove.com

För kundserviceinformation besök vår hemsida: www.tinylove.com

Norsk

Tiny Rockers 3-in-1 Stacking Toy BRUKSANVISNING

LÆS BRUKSANVISNINGENE FØR BRUK, FØLG DEM OG TA VARE PÅ DEM.

عربية

Tiny Rockers 3-in-1 Stacking Toy

دليل الإرشادات
اقرأ الإرشادات جيداً قبل الاستخدام، واتبعها واحفظ بها للرجوع إليها في أي وقت.

Ελληνικά

Tiny Rockers 3-in-1 Stacking Toy ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση, ακολουθήστε τις και χρησιμοποιείτε τις ως αναφορά.

VIKTIG:

- Montering av voksen påkrevd. Bruk en stjerne-skrutrekke (ikke inkludert).
- Dette produktet må ikke på noen måte modifiseres eller endres.
- Forlat aldri barnet uten tilsyn.
- Fjern all emballasje før bruk.

Annen informasjon om batterier:

- Vi anbefaler alkaliske batterier for lengre batterilevetid.
- Ikke bland gamle og nye batterier.
- Ikke bland alkaliske, standard (karbon-sink) eller oppladbare (nikkel-kadmium) batterier.
- Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades opp.
- Oppladbare batterier skal tas ut av enheten før de lades.
- Oppladbare batterier skal kun lades under opsyn av en voksen.
- Bruk kun batterier av samme eller tilsvarende type som anbefalt.
- Forskjellige batterityper eller nye og brukte batterier må ikke blandes.
- Batteriene må settes inn med riktig polaritet.
- Batteripolene må ikke kortslutes.
- Kontroller at alle kontaktpletter er rene og blanke før du setter inn batteriene.
- Batterier skal kun skiftes ut av voksne (skrutrekker følger ikke med).
- Utladete batterier skal fjernes fra produktet.
- Batterier må ikke brennes. Kasser batteriene på en sikker og hensiktsmessig måte.
- Sett inn nye batterier og prøv funksjonen på nytt før du ringer vår kundekontakt om elektronik.
- Kast produkter/batteriene på et egnet innsamlingssted etter endt levetid.
- Bruker 2 X AA (1,5V) batterier (ikke inkludert).



مهم:

- يتم تركيب المنتج من قبل الكبار. يلزم وجود مفك براغي من نوع Phillips (غير مضمن).
- لا تقم بتعديل هذا المنتج أو تعديده بأي طريقة.
- لا تترك الأطفال بدون مراقبة في أي وقت.
- أزل جميع مواد التغليف قبل الاستخدام.

معلومات البطارية الأخرى:

- نوصي باستخدام البطاريات القلوية لإطالة عمر البطارية.
- يجب عدم الجمع بين البطاريات القديمة والجديدة.
- يجب عدم الجمع بين البطاريات القلوية أو القياسية (الكربون والزنك) أو القابلة لإعادة الشحن (النيكل والكاديوم).
- يجب عدم إعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.
- يجب إزالة البطاريات القابلة لإعادة الشحن من الوحدة قبل شحنها.
- يجب عدم شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن إلا تحت إشراف شخص بالغ.
- يجب استخدام البطاريات من نفس النوع الواسي به أو ما يعادله فقط.
- يجب عدم الخلط بين أنواع البطاريات المختلفة أو البطاريات الجديدة والمستعملة.
- يجب إدخال البطاريات مع توجيه الأقطاب بصورة صحيحة.
- يجب عدم وجود قصر في دائرة أطراف الإمداد.
- تأكد من أن جميع أسطح التلامس نظيفة ولامعة قبل تركيب البطاريات.
- يجب استبدال البطاريات بواسطة البالغين فقط (لم يتم تضمين مفك البراغي).
- يجب إزالة البطاريات المستفدة من المنتج.
- يجب عدم حرق البطاريات. تخلص من البطاريات بطريقة آمنة ومناسبة.
- يجب تركيب بطاريات جديدة وتجربة التشغيل قبل الاتصال بخدمات المستهلكين الخاصة بالأجهزة الإلكترونية.
- في نهاية فترة صلاحية البطارية، تخلص من المنتج/البطاريات في نقطة تجميع مناسبة.
- تستخدم 2 بطاريات AA (1.5 فولت) (غير مضمنة).



Før kundeservice informasjon, vennligst besøk vår hjemmeside: www.tinylove.com

استشارة خدمة العملاء قبل الاتصال بخدمات المستهلكين غير المضمنة.

Για πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.tinylove.com

NO - Norwegian

AR-Arabic

EL-Greek

Tiny Love	(PRODUCT)	(NAME)	(DATE)	(TOLERANCE)	
	Tiny rockers - 3 -in-1 Stacking Toy				
(ISO) (STANDARDS)	(PART NAME)	(DESIGN)	EINAV	[UNLESS OTHERWISE SPECIFIED]	
		(DRAWN)	NA	(0-3)	(± 0.02)
(REVISION)	(PART NO.)	(APP)	YOHAY	(3-15)	(± 0.05)
				(15-30)	(± 0.1)
(SHEET: 2 OF 2)	{MARKETING PART NO.}	(MATERIAL)	White Paper	(30-50)	(± 0.2)
(PAPER SIZE)				(50-100)	(± 0.3)
{W- 655 mm / H- 470mm}	(STATUS)	(FINISH)	NA	{ANGLES}	{± 0.5} °
					BLACK